

Návod k instalaci sprchových odtokových žlabů **bathcom**[®]

Důležité upozornění! Než začnete s montáží, seznamte se s instrukcemi!

1. Ochrannou folii proti poškrábání ponechte na mřížce žlabu až do FINÁLNÍHO usazení celého odtokového žlabu.
2. Návod k instalaci se týká pouze odtokového žlabu! Součástí návodu není případná další izolace sprchového koutu, stěn a PODLAHY a jejich impregnace.
3. Nejprve je nutné připevnit ke žlabu sifon a případně upevnit nožičky regulující výšku žlabu (místo upevnění je označeno v nákresu).



1. Zakreslit rovinu, kde se bude nacházet konečná výška podlahy v místě montáže žlabu. Podlaha by měla být v mírném spádu.



2. Sifon žlabu napojte na kanalizaci. Horní hrana žlabu by měla být asi 1 mm pod určenou výškou konečné podlahy.



3. Prostor okolo žlabu zalejte výplňovým materiálem. Až k samotnému okraji lemu.



4. Na lem i okolo žlabu naneste tekutou izolaci.



5. Na čerstvou tekutou izolaci položte hydroizolační manžetu.



6. Na celou plochu sprchového koutu naneste ještě jednu vrstvu tekuté izolace.



7. Jakmile uplyne doba schnutí tekuté izolace doporučená výrobcem, je možno položit dlažbu. Mezera vzniklá mezi rámem žlabu a povrchem podlahy by měla být vyplněna flexibilním tmelem (silikonem) barevně.